














序号	缩写	说明	序号	缩写	说明
1	FC	沿地暗敷	2	CC	沿顶板暗敷
3	WC	沿墙暗敷	4	SCE	吊顶内敷设
5	PC	PVC塑料硬管	6	JDG	紧定式镀锌钢管
7	R210	RVV2*1.0	8	U5e	UTP5e
9	R610	RVV6*1.0	10	CE	沿顶板明敷
11	R410	RVV4*1.0	12	MR	金属线槽
13	R205	RVV2*0.5			

序号	图例	设备名称	管线标注说明	安装方式
医护对讲系统				
1		护士站管理终端	CAT5e, 适配器就近取强电, JDG20-CC/WC	安装于护士站桌面上
2		医生值班分机	CAT5e, JDG20-CC/WC	安装于医生值班室壁挂式安装, 底部距地面约1.4米
3		护士站大屏	CAT5e, 就近取强电, JDG20-CC/WC	护士站壁挂式安装, 底部距地面约1.5米\1.3米
4		走廊显示屏	CAT5e, 就近取强电, JDG20-CC/WC	病区走廊中间天花吊装, 距离天花板0.2~0.3米
5		病房门口智能终端	RVV2*1.0, JDG20-CC/WC	墙壁距地1.4米位置, 距门边0.3米
6		床头智能终端	RVV2*1.0, JDG20-CC/WC	嵌装于床头设备带, 高度随设备带
7		卫生间报警按钮	RVV4*1.0, JDG20-CC/WC	安装于卫生间马桶一侧墙壁距地0.6米位置
8		信息交换管理机	CAT5e, 适配器就近取强电, JDG20-CC/WC	安装于天花板或依据现场情况而定
9		DC12V电源适配器	强电就近引入	就近摆放于供电设备旁或依据现场情况而定
10		DC48V电源	强电就近引入	就近摆放于供电设备旁或依据现场情况而定

住院楼



前端设备

内

网

2区

1区

IP两线医护对讲系统图

版本号	日期	
V1.0	2023.07	
备注		
图纸专用章		
注册执业章		
建设单位		
工程名称		
项目名称		
图名		
工程编号		
审 定		
工程负责人		
专业负责人		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		
图别 智设	图号	
图幅 A1	比例 1:100	

版本号	日期	
V1.0	2023.07	
备注		
图纸专用章		
注册执业章		
建设单位		
工程名称		
项目名称		
图名		
工程编号		
审 定		
工程负责人		
专业负责人		
审 核		
校 对		
设 计		
制 图		
图别 智设	图号	
图幅 A1	比例 1:100	